

3R-ASSIKE01MULTI

電動ドライバー

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
『安全上のご注意』はご使用前に必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、
次に述べる『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 注意	人が障害を負う可能性及び物的損害が想定される内容
---	-------------------------	---	--------------------------

警告

1. USB 充電器は DC 5V 2A までの充電器を使用してください。
破裂して障害や損傷・火災の恐れがあります。
2. エンジン発電機や変圧器では使用しないでください。
損害や損傷・火災のおそれがあります。
3. 充電しない場合は、USB ケーブルを抜いてください。
感電や火災の恐れがあります。
4. 濡れた手で電源部に触れないでください。感電の恐れがあります。
5. 可燃性の液体やガスのある場所で使用したり、充電しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。
6. 使用中は回転部、ビットに手や顔などを近づけないでください。けがのおそれがあります。
7. 本取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
事故やけがの原因となるおそれがあります。
8. 本体を火中に投入しないでください。内蔵電池が破裂するおそれがあります。
9. お子様の手が届くところで使用、保管しないでください。けがや誤飲のおそれがあります。

注意

1. 製品を使用しない場合は、専用ケースに電源を OFF にし収納してお子様触れない場所に保管してください。
2. ドライバーの先端のLEDライトは直視しないようご注意ください。視力もしくは目そのものに障害を及ぼす恐れがあります。
3. 保管場所に高温多湿な場所は避けてください。内蔵電池の劣化や発煙、発火のおそれがあります。
4. 精密機器の修理などに使用される場合は、必ず機器の電源を切ってご使用ください。機器の故障や感電、けがの原因となります。
5. 本製品は電動ドライバーです。電動ドリルの用途で使用しないでください。故障の原因となります。
6. ドライバーの先端を人に向けしないでください。けがのおそれがあります。
7. 本体を分解しないでください。故障や発煙、発火の恐れがあります。
8. 本体に発煙や発熱など異常が発生した場合はすぐに使用を中止して弊社サポート窓口へご連絡ください。
9. 同梱品のビットには先端が細いものや鋭利なものも含まれています。けがをしないよう取り扱いには十分ご注意ください。
10. 高所で使用される場合は意図しない製品落下への対策を講じてください。製品使用中の不注意による事故及びけが、物品の破損などに関して弊社は一切の責任を負いません。
11. 万能ソケットを使用する際はインパクトドライバーなどで強大なトルクをかけないでください。内部スチールピンが破損する恐れがあります。
12. 万能ソケットはスチールピンを押さえつけて対象物をホールドします。そのためスチールピンが接する面が傷つきやすい材質のものの場合にご使用をお控えください。

製品を廃棄する時のお願い

本製品にはリチウム電池が内蔵されています。不要になった製品はスリー・アールシステム株式会社宛てに発送していただくか、弊社へご相談いただき、リチウム電池のリサイクルにご協力ください。

使用方法



1. 電動ドライバーを充電する

電動ドライバーの充電ポートに USB ケーブルを接続して充電します。

※充電には AC アダプタが必要です。
AC アダプタはお客様でご準備ください。
(DC 5V 2A までの充電器)



※緑色インジケータが3つ点灯
すると満充電状態です。



2. ビットをセットする

使用したいビットを選びドライバーの
先端に取り付けます。マグネットの力
で吸着します。



3. ネジを締める

ビットを下に向けた状態で、切り替えス
イッチを下に設定し回転ボタンを押す
と、ビットが回転します。

回転時、LEDライトが点灯します。



4. ネジを緩める

ビットを下に向けた状態で、切り替え
スイッチを上を設定し回転ボタンを押
すと、ビットが逆回転します。

逆回転時、LEDライトが点灯します。

切り替えスイッチは中央に設定すると
ビットが回転せず OFF の状態になります。



5. トルクの調整

本体下部にある、ダイヤルでトルクの調整ができます。(0.9~3N.M)



6. 万能ソケット

内部のスチールピンを対象物に押し当てることにより形を変えてホールドし、各種サイズの三角、四角、六角ナットやボルト、トルクスネジ、アイボルト、ヒートンなどを回転させることができます。

※ ソケット中心の六角部分に対象物を押し当ててください。

※ 丸型のものや回転させる部分の突起が浅いものはスチールピンでホールドすることが出来ない為回転させることは出来ません。また、トルク管理が必要な精密な組み立てを要する場合はご使用をお控えください。

同梱品

製品本体
(ストラップ付)



万能ソケット
使用範囲 7 ~ 19mm
(ナットの2面幅)



USBケーブル



ビットケース



延長ビット



□ビット (32本)

十大		× 3	四角大		× 2
		× 3	四角中		× 2
十小		× 4	四角小		× 2
		× 2	星形大		× 2
一大		× 2	星形中		× 2
一小		× 2	星形小		× 2
六角大		× 2			
六角小		× 2			

□取扱説明書兼保証書 (本書)

製品仕様

回転数	260rpm
トルク	0.9~3N.M
光源	LED
電池容量	1.5Ah
材質	外装：ナイロン樹脂 ビット：CR-V
充電時間	1.5 時間 (5V1A アダプター使用時)
使用時間	2 時間※使用時間はモーターに負荷を与えずに 連続で使用した時の目安時間となります。
重量(約)	260g(本体のみ)

サポート・企業情報

製品保証:ご購入日から6ヶ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口
もしくは販売店へお問い合わせ下さい。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

3R **スリー・アールシステム株式会社**

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階