

コードレスポータブル掃除機 エアスーパー



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

!**警告**

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 掃除機時にダスターソケット、ダスター時に吸引口をそれぞれ塞がないでください。

!**注意**

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3ヶ月に一度充電してください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 定期的にお手入れを行ってください。
- 次のようなものは吸わせないでください。
 - 液体 ●湿ったもの ●鋭利なもの ●大量の粉、砂 ●ひも ●大きなごみ
- ダストカップがいっぱいの状態のまま運転をしないでください。
- ノズルにごみが詰まった場合は、詰まったごみを取り除いてください。
- 本製品の充電は、付属のケーブル専用です。必ず付属のケーブルをご使用ください。

各部の名称

本体



キャップ



ダストカップ



電源ボタン



フィルター

USB
Type-C
ソケット



逆止弁



ダスター ソケット

付属品



ブラシノズル



隙間ノズル



ダスター ホース



USB A to Type-C
ケーブル(専用)

使用方法

充電する

●ご使用の前に充電を行ってください。



注意

※本製品の充電は、付属のケーブル専用です。
必ず付属のケーブルをご使用ください。

1. 付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aポートなどへ接続してください。
2. もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cソケットに接続してください。
3. 充電が開始されると、電源ボタンが点滅します。
4. 充電が完了すると、電源ボタンが点灯します。
5. 充電は約3.5時間で完了します。

掃除する

●ご使用前にバッテリーが十分に充電されていること、各部品がしっかりと取り付けてあることを確認してください。



注意

●本製品は充電しながら使用することはできません。ご使用時はケーブルを抜いてからご使用ください。

1. キャップを外します。
2. ご使用に合わせて、ブラシノズル、隙間ノズルをダストカップの吸引口に接続してください。ダスターホースはダスターソケットに接続してください。接続は、各ノズルに合わせて抜き差しすることで接続できます。形状を合わせて接続してください。

<組み合わせ>

- 本体
- 本体+ブラシノズル
- 本体+隙間ノズル
- 本体+ブラシノズル+隙間ノズル
- 本体+ダスターホース

3. 運転する

※掃除機時にダスターソケット、ダスター時に
吸引口をそれぞれ塞がないでください。

- ①電源ボタンを長押しすると、運転が開始されます。
運転開始後は、弱で運転を開始します。
- ②弱運転中に電源ボタンを押すと、強で運転を開始します。

4. 運転を停止する

- ①強運転中に、電源ボタンを押すと、運転を停止します。
- ②または、運転中に電源ボタンを長押しすると、運転を停止します。

ごみ捨て



- 必ず本体の電源をオフにしてください。
- ダストカップがいっぱいの場合、または掃除のたびにごみを
捨ててください。
- ごみが飛び散らないよう、ごみ箱等の上で行ってください。

1. ダストカップを反時計回りに回して、取り外します。
2. ダストカップからフィルターを取り外し、中のごみを捨てます。
3. フィルターをダストカップに取り付けます。
4. ダストカップの爪を本体の溝に入れ、時計回りに回して取り付けます。

※再使用時は必ずフィルター、ダストカップがしっかりと取り付いていることを確認してからご使用ください。取り付けられていない状態で使用すると、内部にごみが侵入し、発火などの恐れにつながります。

お手入れ方法



注意 ●必ず本体の電源をオフにしてください。

キャップ、ダストカップ、フィルター、逆止弁、
ブラシノズル、隙間ノズル、ダスターホース

1. 水洗いすることができます。
2. 水洗い後、よく水を切って乾かしてください。

※フィルターはデリケートなため、強い力で洗うと破損する恐れがあります。
※取り付け時に水が残っていると、故障の原因となります。ノズルなど細い部分まで水が残らないよう十分に乾燥させてください。

本体(上記以外)

1. 表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。
2. 汚れがひどい場合は、お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※端子がぬれないようご注意ください。

※水洗いしないでください。

保管時はキャップを取り付け、
日陰で乾いた涼しい場所で保管してください。

使用済みの製品の廃棄について

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。



product-support@3rrr-hd.jp

仕様

商品名	コードレスポータブル掃除機 エアスーザー
型番	3R-DUS01
サイズ	約56×56×249mm
重量	約415g
付属品	ブラシノズル 隙間ノズル ダスターホース USB A to Type-Cケーブル(専用)
動作時間	弱: 約18分、強: 約13分
充電時間	約3.5時間
入力電圧/電流	5V 1.5A
バッテリー容量	7.4V 2,500mAh
使用環境温度	0~40°C

サポート・企業情報

製品保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp

092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>