

ORUSUBAN
オルスバン100L
保温機能付宅配バッグ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してから
ご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

1

各部の名称

・ORUSUBAN オルスバン 100L
保温機能付 宅配バッグ(本体)



・ワイヤー



・ダイヤル式南京錠×2



・結束バンド×2
・ラミネートシート
(配達業者向け説明シート)
・ドアプレート

3

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

⚠ 注意

- 鋭利なものを入れたり、引きすると破損する恐れがあります。
- 裏地の保温素材は、冷蔵や冷凍効果はございません。食品などは一時的なご利用をお願いします。
- サイズ超過、通販サイトまたは配送会社が宅配ボックス預入不可に指定しているものの荷受にはご利用いただけません。
- 完全防水ではございません。浸水による商品の破損・損害については、弊社では責任を負いかねます。
- 塩分の多い沿岸地帯など錆びやすい場所では錆・劣化の恐れがあります。
- 本製品のご使用にあたって、集合住宅にお住まいの方は物件の管理規約・利用規約をご確認ください。一部、玄関周りに私物を吊り下げることや共有部への置き配が認められていない物件がございます。
- 本説明書に記載されていない使用方法によって生じた損害、または本製品の欠損に基づかない損害（荷物の盗難・紛失・破損を含む）については、弊社では責任を負いかねます。
- 使用後は速やかにたたんでください。
- 洗濯機などでの洗濯はしないでください。汚れた場合は水を柔らかい布に浸し、固く絞って表面をたたくように拭き取ってください。
- 撥水効果はご利用とともに弱まります。市販の撥水スプレーをご利用ください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

2

ご準備

本製品は宅配ボックスが置けないような小さなスペースにも設置できる宅配バッグです。表面は撥水、内部は保温素材を使用しております。

- 1.ダイヤル式南京錠の暗証番号を変更してください。(2つ)(初期設定は0-0-0)
フックを開きロゴのある表面の方向へ90度回転させます。
切り欠きに合わせてフックを押しながら、ダイヤルを回してお好きな番号に変更します。
フックを離せばセット完了です。

- ※変更した番号は忘れないようにしてください。
※暗証番号のセット・解錠をテストして、問題がないことをご確認ください。
※2つのダイヤル式南京錠は、暗証番号をそれぞれ別に設定して下さい。

- 2.ラミネートシートを本体のポケットに入れてください。(配達業者様向けの説明シートです)
ポケットにダイヤル式南京錠を1つ入れてください。入れるダイヤル式南京錠は、必ず暗証番号を合わせて、解錠した状態で入れてください。

- ※暗証番号がっていない、解錠されていないと配達員の方が荷物を入れることができません。



4

ご準備（続き）

- 3.本体を玄関に設置してください。
本体を、ワイヤーでドアノブなどと結び、片方にダイヤル式南京錠を取り付け外れないようにします。

ワイヤー固定例1



ワイヤー固定例2



ワイヤーの固定が難しい場所は、付属の結束バンドで抜けないようにしてください。設置したあと、ワイヤーの輪に結束バンドを通してください。
結束バンドをしっかりと締めてください。
結束バンドの余った部分をハサミなどで切ります。
※結束バンドの切り口でけがをしないようご注意ください。

4. 必要に応じてドアプレートをご使用ください。



5

製品仕様

商 品 名	ORUSUBAN オルスバン 100L 保温機能付 宅配バッグ
型 番	3R-TKB01
材 質	ポリエステル、アルミ
付 属 品	ワイヤー、ダイヤル式南京錠×2、結束バンド×2 ラミネートシート、ドアプレート
宅配バッグ容量	約100L
耐 荷 重	約25kg
ワイヤー長さ	約200cm

7

ご利用方法

- 1.通信販売でご購入される際に、お届け先の『氏名、住所、会社名、メモ欄』などに宅配バッグ使用の可否をご記入、または選択をさせていただきます。

例:宅配バッグORUSUBAN預入希望 or
宅配バッグORUSUBAN 預入不可 等



- 2.荷物が届いたら、本体から荷物を取り出します。ダイヤル式南京錠を解錠し、本体のファスナーを開けて荷物を取り出します。

本体の畳み方



①上下につぶす



②底面で左右から折る



③ファスナーを折り目にして折り曲げる



④ボタンを留める

6

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールで問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033

FAX: 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

https://3rrr-hd.jp/

8

▶使用方法を動画でご覧いただけます。

