

ASSIKE®

ロックンタッチ 指紋ロック



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため、キャップを確実に閉めた状態でご使用ください。また、水に浸かるような場所ではご使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境にて使用、保管しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境にて使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。
弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

各部の名称

本体



付属品



USB A to Type-Cケーブル



底面



使用上のご注意

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。取り扱いには十分ご注意ください、安全上のご注意を守ってご使用ください。

バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電してください。

本製品は充電しながらの使用が可能です。バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。

防塵防水性能はキャップを確実に閉めた状態です。

手や本製品がぬれた状態でキャップの開閉を行わないでください。

鍵を紛失しないようご注意ください。

盗難防止を保証するものではありません。目の届く管理された場所に駐輪してください。

USB Type-C to Cでの充電に対応しておりません。付属のケーブルをご使用ください。

使用方法

充電する

1. 付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aポートなどへ接続してください。
2. 蓋を開けて、USB Type-Cキャップを開けます。
3. もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cソケットに接続してください。
4. 充電が開始されると、ブザーが1回鳴り、インジケータが赤く点灯します。
5. 充電が完了すると、インジケータが緑に点灯します。
6. 充電完了後、ケーブルを抜き、USB Type-Cキャップ、蓋を閉めます。

使用方法

指紋を登録する

1. 蓋を開けます
2. 鍵穴キャップを開け、鍵穴に鍵を挿し込みます。
3. 鍵を時計回りに回し、それ以上回らない位置で約3秒止めます。
※鍵を回した際、アームが外れる恐れがあります。
落下させないようにご注意ください。
※登録中、アームが外れても登録に影響はありません。
4. ブザーが1回鳴り、インジケーターが赤点滅を開始します。
5. 鍵を反時計回りに回して戻し、インジケーターが赤点滅中に登録したい指をタッチしてください。
6. タッチを行い認識に成功すると、インジケーターが1回緑に点灯します。
7. 再びインジケーターが赤点滅を始めるため、再度指のタッチを行います。
8. 指のタッチを合計8回行います。
※約15秒以内に最初のタッチを行わないと、登録が失敗します。
※タッチから約10秒以内に次のタッチを行わないと、登録が失敗します。
9. この時、タッチする指の角度を様々な角度からタッチするようにしてください。
解錠時に、様々な角度から解錠しやすくなります。
10. 8回目のタッチが認識されると、ブザーが2回鳴り、インジケーターが緑点灯後、消灯します。
11. 登録完了となります。登録した指で解錠できること、未登録の指で解錠できないことを必ず確認してください。
12. 登録が失敗した場合、ブザーが4回鳴り、インジケーターが2回赤点滅後消灯します。再度登録を行ってください。
13. 登録完了後、鍵を抜いて、鍵穴キャップ・蓋を閉めてください。
※鍵は反時計回りに回して戻した状態で抜くことができます。
※指の登録数は50個までです。登録数を超えた場合、登録時の緑点滅時指をタッチすると、登録に失敗します。
※同一の指を複数回登録することは出来ません。

使用方法

解錠する

【指紋認証を利用する場合】

※充電がない場合、指紋認証ができません。鍵で解錠してください。

1. 指紋認証センサーに登録した指をタッチします。
※指紋が登録されていないと、すべての指で解錠することができます。
2. 認証に成功すると、鍵が解錠されブザーが2回鳴り、インジケータが緑に点灯後消灯します。
※解錠時、アームの落下にご注意ください。
3. 解錠後しばらくすると、自動的に鍵が施錠されブザーが2回鳴り、インジケータが赤に点灯後消灯します。
4. 解錠に失敗した場合は、ブザーが4回鳴り、インジケータが赤点滅後消灯します。その場合は、再度指をタッチしてください。
うまく認識されない場合は、タッチする角度を変えてお試しください。

【鍵を利用する場合】

1. 鍵穴に鍵を挿し、鍵を時計回りに回すと解錠することができます。

ロックする

1. 解錠した状態で、アームを本体より引き抜いてください。
※指紋認証にて解錠した場合、自動的に施錠されます。
2. アームをロックしたい部分に通します。
3. アームを本体へ挿入します。
※指紋認証、鍵ともに施錠されている状態でもアームを挿入することができます。
4. アームを取り付け後、アームを引っ張って本体が外れないこと、確実にロックされていることを確認してください。
5. ロック後、鍵を付けている場合は抜き、鍵穴キャップ・蓋を閉めてください。

使用方法

指紋登録をリセットする

※登録した指紋を消去する場合に行います。

1. 蓋・鍵穴キャップを開け、鍵穴に鍵を挿し込みます。
2. 鍵を時計回りに回し、それ以上回らない位置で約3秒止めます。
※鍵を回した際、アームが外れる恐れがあります。
落下させないようご注意ください。
※リセット中、アームが外れてもリセットに影響はありません。
3. ブザーが1回鳴り、インジケータが赤点滅を開始します。
4. そのまま鍵を回した位置にし続け、約7秒後にブザーが1回鳴り、インジケータが緑点滅に変わります。
5. 鍵を反時計回りに回して戻し、鍵を時計回りに回すと、ブザーが1回なります。
6. インジケータが緑点滅中に、上記の動作を3回繰り返すと、3回目に鍵を時計回りに回してブザーが1回鳴った後、ブザーが2回鳴り、インジケータが緑点灯後、消灯します。
7. リセット完了となります。登録・未登録だった指で解錠できることを必ず確認してください。
8. リセット完了後、鍵を抜いて、鍵穴キャップ・蓋を閉めてください。
※リセット後はすべての指で解錠することが出来ます。ご注意ください。

バッテリー残量アラーム

1. バッテリーの残量が少なくなると、解錠動作後、インジケータが赤点滅しながらブザーが短く3回鳴る動作を、3回行います。
2. 上記の動作を確認した場合、すぐに充電を行ってください。

お手入れ方法

柔らかい布にお湯または水を含ませ、固く絞ってから拭いてください。

※本製品をキャップが空いた状態でぬらさないでください。

保管方法

- ・清掃後、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させてください。
- ・乾燥後、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

商品名	ASSIKE ロッキングタッチ 指紋ロック
型番	3R-CHA01
サイズ	約 231×145×37mm
重量	約 1050g
入力電圧 / 電流	5V 0.2A
防水防塵	IP67
指紋登録数	50 個

サポートおよび企業情報

製品保証: ご購入日から1.5カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階