



加湿空気清浄機 Aire Hanome アイレ ハノメ



2019.1209

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
 - 過度の衝撃や振動を与えないでください。
 - 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
 - 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
 - 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
 - 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
 - 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。
 - お子様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。
- 本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。

⚠ 注意

- 水道水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- 通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意


- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。製品が転倒すると本体やタンクの水が溢れます。安定した場所で使用してください。
- 防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
- 給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。
- タンクの最大容量よりも水を入れないでください。
- 長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。
- 定期的に掃除を行ってください。

各部の名称




空気清浄機

- ①吹出口
- ②ライト
- ③DCソケット
- ④吸気口
- ⑤空気清浄フィルター
- ⑥フィルターふた




パネル

- ①ライトボタン
- ②風量ボタン
- ③タイマーボタン
- ④電源ボタン



加湿器

- ①リモコン置き
- ②加湿器ふた
- ③タンク
- ④加湿フィルター



リモコン

- ①電源ボタン
- ②風量ボタン
- ③タイマーボタン
- ④ライトボタン


付属品

ACアダプタ 収納袋 小(加湿器用) 収納袋 大(空気清浄機用)


空気清浄フィルターの取り付け

⚠ 空気清浄フィルターの取り付けは必ず電源接続前に行ってください。


開封時、空気清浄フィルターは袋に入った状態で本体に取り付けてあります。一度本体から取り出し、袋を開封してください。




① 本体を裏返し、空気清浄フィルターふたを反時計回りに回し、ロックを外します。



② 空気清浄フィルターを持ち上げ本体から取り外します。




③ 袋から空気清浄フィルターを取り出します。




④ 取り出した空気清浄フィルターを本体に取り付けます。

※空気清浄フィルターに上下は
ありません。



⑤ 空気清浄フィルターふたを時計回りに回してロックします。

主電源を入れる



付属のACアダプタをコンセント、DCプラグを本体のDCソケットに接続します。

通電すると本体の主電源が入り、「ピッ」と音が鳴り、ディスプレイの表示が全て点灯し消灯します。

空気清浄

電源ボタンをタッチすると電源がオンになります。風量は標準で運転を開始します。再度電源ボタンをタッチすると電源がオフになり、動作を停止します。

風量設定

風量の強さを3段階で変化させることができます。風量ボタンをタッチするたびに風量が変わり、対応したLEDが点灯します。

	風量
1 回目	強
2 回目	静音
3 回目	標準

静音時、パネル表示が無操作状態で約2秒後に全て消灯します。
再度表示させるにはいずれかのボタンをタッチしてください。

タイマー設定

設定した時間に合わせて自動的に電源をオフにします。タイマーボタンをタッチするたびに、時間が変わり、対応したLEDが点灯します。

	タイマー
1 回目	2 時間
2 回目	4 時間
3 回目	8 時間
4 回目	タイマーオフ

ライト設定

パネルの周りのライトが点灯します。ライトボタンをタッチするたびに点灯方法が変わります。

	ライト
1 回目	自動遷移
2 回目	現在の色で固定
3 回目	ライトオフ、風量 / タイマー設定時 1 回点灯

※主電源がオフになると、各設定はリセットされます。

リモコン



各動作はリモコンにて同様の操作が可能です。リモコンは加湿器のリモコン置きに入れることができます。

※タイマーは「オフ」を押すとタイマーオフにできます。

加湿

⚠ 給水時は必ず電源を切り、ACアダプタを外した状態で行ってください。

ふたを開けて加湿フィルターを取り出します。加湿フィルターを袋から取り出し、加湿フィルターを加湿器内に入れます。タンクに水を入れます。この時、水があふれないようご注意ください。



加湿器ふたを取り付けてください。加湿器を空気清浄機の上にのせて取り付けます。

※空気清浄機にセットする際に、水をこぼさないようご注意ください。

※加湿器の水は定期的に新しい水に取り換えてください。

【空気清浄】に従い動作させます。パネルの操作はリモコンを使用してください。

お手入れ（1 か月に 1 回程度）

⚠ お手入れ時は必ず電源を切り、ACアダプタを外した状態で行ってください。

※お手入れの頻度は汚れ具合や環境により異なります。

空気清浄機

柔らかい布などで汚れをふき取ってください。

吸気口

表面のほこりを吸い取ったり、ふき取ってください。

加湿器

タンク、ふたをよく水ですすいでください。タンク内は柔らかい布などで掃除をし、汚れや水垢を取り除いてください。

※水垢が取れにくいときは歯ブラシなどの柔らかいブラシを使用してこすってください。

空気清浄フィルター

空気清浄フィルターを取り外してください。空気清浄フィルターを取り外した後、表面のほこりを吸い取ったり、ふき取ってください。

※空気清浄フィルターの表面を破かないよう注意してください。

※空気清浄フィルターは水で洗淨しないでください。

加湿フィルター

加湿フィルターを取り外してください。加湿フィルターを水ですすぎ洗いしてください。汚れが気になるときは、台所用中性洗剤などを薄めてつけ置き洗いしてください。洗剤を使用した場合は、十分にすすぎ洗いをし、洗剤を洗い流してください。

フィルター交換

空気清浄フィルター

約2200時間使用すると、ライトが赤く点滅し、空気清浄フィルターの交換時期をお知らせします。空気清浄フィルターを交換してください。

※空気清浄フィルターの交換は電源を切り、ACアダプタを外した状態で行ってください。

交換後、約7秒間長押し、交換ボタン表示の点滅が解除されると交換完了です。

加湿フィルター

約3～6か月程度

※使用状況、環境により異なります。下記の場合でも交換を行ってください。

- お手入れしても水あかやニオイが取れない。
- 変色（黒色・黄色）や汚れがひどい。
- 傷みや型くずれがひどい。

保管

長期間使用しない場合は、付属の袋に入れて保管を行ってください。保管する際は、乾燥した状態で、風通しの良い場所で保管してください。

※加湿フィルターや、タンクが濡れた状態で保管しないでください。

製品仕様

商品名	Qurra 加湿空気清浄機 Aire Hanome アイレ ハノメ
型番	3R-HAP01
入力	DC24V
サイズ	約 195×195×553mm
付属品	リモコン ×1、取扱説明書 ×1、AC アダプタ ×1、 収納袋 小 (加湿器用)×1、収納袋 大 (空気清浄機用)×1
ケーブル長	約 1500mm

オプション (別売品)

商品名: Qurra 加湿空気清浄機 Aire Hanome アイレ ハノメ 交換用空気清浄フィルター

型番: 3R-HAP01AF

商品名: Qurra 加湿空気清浄機 Aire Hanome アイレ ハノメ 交換用加湿フィルター

型番: 3R-HAP01HF

保証期間: 1年間

※ご購入の際は販売店または弊社サポートまでご連絡ください。

交換方法は、使用方法をご覧ください。

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>