

ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

使用上のご注意

連続使用はお控えください。

最大使用時間は30分(タイマーをセットしない状態)とし、次にご使用する場合は、電源を切ったまま30分間経過してからご使用ください。

本製品は、『Qurra 衣類乾燥機 ぼけどらいトラベル(3R-HCD03)』と組み合わせて使用することを目的とした専用の製品です。

『Qurra 衣類乾燥機 ぼけどらいトラベル(3R-HCD03)』の衣類カバーをアイロン袋に変更して使用しますが、安全上の注意や設置方法や組み立て方法については、『Qurra 衣類乾燥機 ぼけどらいトラベル(3R-HCD03)』の取扱説明書をご確認ください。

各部の名称



- ①接続部
- ②ファスナー
- ③ハンガー掛け

使用方法

- この製品は、洗濯して脱水した薄手のトップス(フードなし)のシワを取りながら素早く乾燥させることができます。
※衣類が乾燥した状態では、シワを取るできません。
- ワイシャツやブラウスなどの薄手のトップスに適しています。
- アイロン袋を使用する際は、袋の上から衣類をかける必要があります。衣類が周囲の物に接触しないよう、パイプハンガーをご使用ください。ドア上部での使用は、衣類がドアに触れて濡れたり汚れたりする原因となります。設置場所の選定には十分ご注意ください。
- アイロン袋は、衣類に密着するように、トップスのサイズより大きく設計されています。女性用のトップスでも使用可能ですが、張りが強すぎる場合は、少しだけファスナーを開けて調整してください。
- 衣類カバーを用いて使用する方法よりも、幅が大きく広がりますので広い場所での使用を推奨します。

1. 『Qurra 衣類乾燥機 ほけどらい トラベル(3R-HCD03)』のマニュアル(P3)を参考に、本体をパイプハンガーにセットします。

2. アイロン袋を洗濯したトップスの中に通し、襟元からアイロン袋の接続部を出します。両袖はアイロン袋の袖部分を通してください。

※この時アイロン袋のファスナーは前になるようにセットしてください。



3. トップスにボタンがある場合は、すべてのボタンを留めてください。

※ボタンを留めないとシワができる原因になります。



使用方法 つづき

4. 本体の送風口にアイロン袋の接続部をセットします。

※組み立て方法は、ぽけどらい トラベルのマニュアル『衣類乾燥機として使用する(P4)』をご参照ください。



5. 電源スイッチを乾燥機マーク  にセットし、「強」モードで動作を開始します。



動作開始後、アイロン袋が膨らんでいきます。膨らむ力を利用して洗濯シワをのばします。

乾燥目安:ワイシャツ 約15分

※脱水の仕方(洗濯機の設定や機種による)や服の素材・厚み、環境温度や湿度などによって乾燥時間が変化します。



注意

- ドライヤーモードで使用しないでください。発熱量が高く衣類を傷める原因となります。

使用方法 つづき

Point

- 襟は接続部より下にセットしてください。
- シワがある場合は、できるだけ伸ばしてください。
- 袖や襟、服の下側などの厚めの部分は乾きにくいので、注意してください。
- ボタンをすべて留めていただくと、シワがのびやすくなります。生地がしっかりと張っていない場合、シワがのびにくくなりますのでご注意ください。
- 袖口のボタンは留めると厚めの生地が二重になるため乾きにくい場合があります。
- 脱水の仕方（洗濯機の設定や機種による）や服の素材・厚み、環境温度や湿度などによって乾燥時間が変化します。


6. 乾燥後、アイロン袋からトップスを外します。

※使用直後は、接続部が熱くなっていますのでお気をつけください。

その他の使い方

1. 冬場のトップスの温めにもご使用いただけます。

2. ファスナーを開けてハンガー掛けを利用することで小物を干すことができます。



お手入れ方法

● 柔らかい布に、お湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。


※ 力強くこすらないでください。また、洗濯機で洗わないでください。

仕様

製 品 名	ぼけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント
-------	---------------------------

型 番	3R-HCD03-SI
-----	-------------

サ イ ズ	
-------	--



① 着 丈	: 約800mm
-------	----------

② 袖 丈	: 約650mm
-------	----------

③ 二 の 腕 幅	: 約270mm
-----------	----------

④ 胸 囲	: 約550mm
-------	----------

⑤ 裾 幅	: 約560mm
-------	----------

重 量	約160g
-----	-------

材 質	ポリエステル
-----	--------

サポート・企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認いただけます。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 **FAX:** 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008

福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>



\Qurra公式アカウント/

LINE 友だち登録&保証登録で
+ **6か月延長保証**

延長保証の登録手順

1. 上記QRコードを読み込んで、LINEのQurra公式アカウントを友だち追加してください。
2. 友だち追加後、あいさつメッセージの「保証登録URL」から必要事項を入力してください。

受注番号はショップから送信された「購入確認メール」や「買い物履歴」からご確認いただけます。