



2Way ノート PC バッグ



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

⚠ 注意


- スタンドに耐荷重以上の力を加えないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意


本製品を使用したことによる本体の破損・故障・汚れなど、弊社は一切の責任を負いかねます。

各部の名称

【表面】



【裏面】



使用方法

【PCバッグとして使用する】

- ① マウスパッド部分を開きます。
- ② 内側にノートPCを入れます。(13インチまで対応)
- ③ マウスパッド部分を閉じて、マグネットで固定します。

※ノートPCを入れて持ち運ぶ前に、PCを入れた状態で中身が飛び出さないか確認してください。

※持ち運ぶ際にバッグを振り回したり、強い衝撃を加えたりすると中身が飛び出す可能性があります。

【固定用ベルトを使用する】

固定用ベルトをスーツケースのハンドルなどを通して使用することができます。

固定用ベルトを使用する際はマウスパッド部分(PCの入口)を上にしてください。

※逆にした状態だとマウスパッド部分が開き、PCが落下する恐れがあります。


※固定用ベルトのサイズは約20cmです。使用するスーツケースのハンドルサイズをご確認ください。

【収納ポーチを使用する】

収納ポーチにACアダプターやマウスなどを入れます。

ポーチからストラップ部分を外し、右図のようにストラップ部分をバッグに取り付けます。

最後にポーチにストラップ部分を取り付けてください。



【PCスタンドとして使用する】

- ① マウスパッド部分を開きます。
- ② スタンドを起こし、三角形状に組み立てます。
- ③ スタンドにノートPCを置いてください。
- ④ ノートPCの下部をハンドストラップに当てて固定します。

※スタンドの角度の調整はできません。

製品仕様

商品名	keeece キース 2Way ノートPCバッグ	バッグ耐荷重	約7.5kg
型番	3R-KCBAG03	対応パソコンサイズ	13インチまで
本体サイズ(閉じたとき)	約265×345×20mm	付属品	収納ポーチ
本体重量	約475g	ポーチサイズ	約165×130×45mm
スタンド耐荷重	約5kg	ポーチ重量	約67g

製品保証：初期不良のみ

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階