



毛玉取り器 ぽけとるん



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

- 本製品は充電しながら使用できません。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称



安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも5ヶ月に一度充電してください。

使用方法

充電する

付属のUSBケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
もう一方のプラグを本体のUSBソケットに接続してください。
充電が開始されると、電源ボタン周りが点滅します。
充電が完了すると、電源ボタン周りが点灯しますので、完了後は速やかにUSBケーブルを本体から取り外してください。
充電は約8時間で完了します。

毛玉を取る

- ①毛玉を取りたい部分を机などの平らな場所におき、シワをのばします。
※凸凹な場所で使うと布地に穴があくおそれがあります。
必ず平らな場所に広げて、シワを伸ばしてください。
- ②保護カバーを外し、電源ボタンを押します。
- ③電源ボタンを押すと電源ボタン周りが点灯し、内刃が回転します。
- ④布地をしっかりと押さえ外刃を軽く滑らせるように動かします。
※外刃を強く押し当てないでください。布地に穴があくおそれがあります。
※毛玉の多さによっては、より熱を持ちますので、熱くなった場合は、30分休ませてください。
- ⑤使用を終了するときは、電源ボタンを押して電源を切ります。
- ⑥保護カバーを元に戻します。

⚠ 注意

- 着ている衣類に使用したり、手やひざの上にのせたりして、本機を使わないでください。衣類を傷つけたり、けがの原因になります。

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。
※本製品は水洗いできません。

●安全スイッチについて

本機には安全スイッチが付いており、ダストカバーを外した時と外刃を外した時は電源が入りません。

ダストカバーに溜まった毛玉を取る

①ダストカバーを外します。



②溜まっている毛玉を捨ててください。
※使用後は必ず、取った毛玉を捨ててください。

③ダストカバーを元に戻します。

内刃の掃除の仕方

①ダストカバーを外します。

②電源ボタンを押し電源が入らないことを確認します。
※電源ボタン周りが点灯。

③電源ボタンを押し電源を切ります。
※電源ボタン周りが消灯。

4

③内刃の外側を持って、モーターの軸に戻します。
※内刃の軸受けの凹凸とモーター軸の凹凸を合わせると以下の写真のようにはまります。はまらないと外刃を取り付けることができません。内刃とモーター軸を合わせる際は、抜き差しを繰り返して合わせてください。



外装が汚れたときは

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはニッケル水素電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。
MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

製品仕様

商 品 名	Qurra 毛玉取り器 ぼけとるん
型 番	3R-KDM01
サ イ ズ	約Φ83×130mm
重 量	約 197g
付 属 品	お掃除ブラシ
動 作 時 間	約 60 分（無負荷で動作させた場合）
充 電 時 間	約 8 時間
入力電圧 / 電流	5V 150mA
バッテリー容量	600mAh（2 個）

6

④外刃を外します。



⑤お掃除ブラシで内刃についた毛玉を取り除きます。
※手で刃に触れないでください。けがの原因になります。

⑥外刃および、ダストカバーを元に戻します。

※基本的な掃除はここまでです。

内刃を外して掃除をする場合

「内刃の掃除の仕方」⑤から
※手で刃に触れないでください。けがの原因になります。

①内刃の外側を持って、モーターの軸から上に抜きます。



②お掃除ブラシで毛玉を取り除きます。

5

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただくとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033

FAX: 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
https://3rrr-hd.jp/

第1版 2023.4.17

7