

スマホ接続式スネークカメラ コネーク



※スマートフォンは
付属していません

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 危険

- 人体や動物の体腔内観察には絶対に使用しないでください。
- 加熱性、爆発性、引火性のガスなどがある場所で使わないでください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。防水性があるのは挿入部(カメラ部)のみです。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- カメラ先端の光を直視しないでください。
- 稼働中、及び通電中の検査対象物に挿入部(カメラ部)を挿入しないでください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意（つづき）


⚠ 注意

- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- OSのバージョンアップによる動作不良は保証外です。
- ケーブルを鋭角に折り曲げないでください。
- カメラを太陽光や強い光源に向けたままにしないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

ご使用上の注意

- 本製品はスマートフォンやタブレットなどのデバイス専用です。PC等で使用できません。
- 本製品を使用するためには、ご使用になるデバイスがOTG機能に対応している必要があります。

各部の名称



①カメラ

②写真撮影ボタン

※このボタンで動画撮影はできません。

③光量調整ダイヤル

④Type-Cプラグ

【付属品】

・変換プラグ(microUSB/Lightning)

・カメラアクセサリ

(ミラー/マグネット/フック/保護リング)

ご使用の前に

この取扱説明書の内容は、

iOS:アプリバージョン1.0.54、iOS 17.2.1

Android:アプリバージョン 1.0.032、Android 9

の仕様に基づいて構成されています。今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

本製品には専用のアプリが必要です。



上記QRコードを読み取り、Webページにアクセスします。

使用するデバイスのOSを選択し、アプリをダウンロード、インストールしてください。

または各アプリストアで「SUP-ANESOK」と検索し、アプリをダウンロード、インストールしてください。

使用方法

アプリを起動します。

デバイスにType-Cプラグを挿入します。(必要に応じて変換プラグをご使用ください)


アプリに映像が表示されます。

光量調整ダイヤルを回し、光量を調整してください。

△ 注意

アプリを起動する際、またはデバイスにプラグを挿入する際に、以下のようなポップアップが表示される場合があります。
内容をご確認の上、同意や許可をしてください。


●ポップアップの例(Android)



同意しないと使用できません

許可すると直接アプリを起動します

●ポップアップの例(iOS)



許可すると直接アプリを起動します

【撮影画面の説明】



- ① トップ画面に戻る
- ② ピクチャー・イン・ピクチャー
リアルタイム映像を小さく表示し、他のアプリと同時に表示します。
- ③ 90°回転
- ④ 白黒/カラー切替
- ⑤ 2画面表示
リアルタイム映像と撮影画像を2画面表示します。
- ⑥ リアルタイム映像
- ⑦ 写真/ビデオ切替
- ⑧ アルバム
- ⑨ 撮影
- ⑩ 倍率切替(1.0倍→1.5倍→2.0倍)

【トップ画面の説明】

トップ画面(接続済みの場合)



トップ画面(未接続の場合)



- ① 設定(言語設定)
- ② 撮影画面
- ③ アルバム

【カメラアクセサリの取り付け】

取り付けたいアクセサリをカメラ先端の溝に合わせて、時計回りに回して固定します。



⚠ 注意

カメラアクセサリを元のケースに収納する際、写真のようにそれぞれのアクセサリを上手く組み合わせてください。バラバラに収納すると元のケースに入りません。



【映像が映らない・カメラが認識されない場合】

- 本製品の使用には、スマートフォンのOTG機能(On-The-Go)が必要です。
- 映像が映らない場合、ご使用のスマートフォンのOTG機能が「無効」になっている可能性があります。(一部の機種は初期設定で無効です)
- スマートフォンの「設定」メニュー内に含まれる「OTG接続」や「外部機器の接続」などの項目を探し、「有効(オン)」に変更してください。

※設定項目の名称は、機種によって異なります。

※設定方法が分からぬ場合は、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認いただくか、メーカーのサポートへお問い合わせください。

お手入れ方法

デバイスからプラグを抜いてください。

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※カメラ部以外を水でぬらさないでください。

仕様

型番	3R-SMPSNAKE／3R-SMPSNAKE-5M		
商品名	スマホ接続式スネークカメラ コネク		
先端部外径	7.9mm		
ケーブル有効長(約)	83cm	／	478cm
全長(約)	100cm	／	500cm
重量(約)	40g	／	125g
カメラ画素数	30万画素		
視野角(約)	50°		
防水防塵	IP67(カメラ部のみ)		
対応OS	iOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能		
付属品	変換プラグ(microUSB / Lightning)、 カメラアクセサリ (ミラー/マグネット/フック/保護リング)		

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へ
お問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 **FAX:** 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>