

マルチスロット対応 セキュリティワイヤー ロガード(ダイヤル錠)



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解
してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめ
ください。


※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。


※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

取付方法

- ①セキュリティワイヤーを机の脚などに巻き
付けてください。



- ②ノートパソコンなどのセキュリティスロットに本体の錠の先端を挿し
込みます。
※事前に錠の先端が最小であることを確認してください。



3

安全上のご注意

⚠ 警告

- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。


⚠ 注意

- 本製品を使用、接続するセキュリティスロットに合わせて、使用してくだ
さい。
- 本来の目的以外に使用しないでください。


1

取付方法 つづき

- ③つまみを矢印の方向に回して錠の
先端を限界まで広げます。



- ④ダイヤルを回して番号をバラバラに
してください。ロックされます。




4

開錠番号の設定方法

- ①ダイヤルを設定した番号に合わせます。
※初期設定は「0000」です。
- ②マイナスドライバーを挿し、押し込みな
がら90°矢印の方向に回します。
- ③任意の番号に設定します。
- ④再度マイナスドライバーを挿し込み、先
ほどと逆方向に90°回して元の状態に戻
します。

※設定した番号に合わせることで、開錠番
号は何度でも変更可能です。


※開錠番号を忘れてしまった場合は、全て
の番号を試すことしかできません。番号
を設定する際にメモなどを残すようにし
てください。




2

取り外し方法

- ①ダイヤルを設定した番号に合わせます。
※初期設定は「0000」です。



- ②つまみを矢印の方向に回して取り外し
ます。



5

仕様

商品名	マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Dガード(ダイヤル錠)
型番	3R-SWD01
ワイヤー長	約2000mm
ワイヤー直径	約4.4mm
重量	約155g
材質	ワイヤー スチール(亜鉛メッキ) 表面 PVCコーティング
対応可能 スロットサイズ	3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(Noble Wedge) 2.5×6mm(Nano Saver)

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>