





超音波加湿器 4.5L Mois Vinie Light モイス ビニエ ライト



※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



- ①電源ボタン
- ②加湿量ボタン
- ③イルミネーションボタン

はじめてのご使用前にご確認ください

必ず送風口のキャップを外してください。




お届け時は送風口にキャップが装着されています。外さず使用されますと製品が正常に動作しませんので、必ず外してからご使用ください。

加湿の準備をする



※給水時は必ず電源をオフ (LED 青色) にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

①上蓋を取り外します。




②タンク内に水を入れます。

※送風口に水が掛からないように注水してください。

※水位が加湿器本体のMAXラインを超えないようにしてください。

③上蓋を戻します。




電源を入れる

①必ず配線を伸ばしてから電源プラグをコンセントに差し込みます。

②電源が入ると「ピー」と音が鳴ります。

加湿を開始する



電源ボタンをタッチすると、加湿を開始します。
加湿を開始すると、ボタンの上にあるLEDの色が変わります。動作とLED表示の関係は以下の表をご参照ください。

動作	電源オフ	加湿量「強」	加湿量「弱」
LED表示			

※電源ON時は加湿量「強」、イルミネーション「OFF」です。

加湿量を調整する

運転時に加湿量ボタンをタッチすると、加湿量を調整することができます。
加湿量は「強」と「弱」の2段階あり、電源ON時は「強」です。
加湿量ボタンをタッチする度に切り替わります。

加湿量「強」：ボタンの上にあるLEDが緑

加湿量「弱」：ボタンの上にあるLEDが青


加湿を停止する

電源ボタンをもう一度タッチすると、電源がオフ(LED青色)になって加湿を停止します。ファンは3分後に停止します。

※電源オフ(LED青色)時は加湿量ボタン、イルミネーションボタンは動作しません。

イルミネーションについて

LED ランプ点灯



加湿中にイルミネーションボタンをタッチすると、イルミネーションが点灯します。ボタンをタッチする回数で動作が変わります。

※イルミネーションは明るい場所では見えづらい場合があります。


押す回数	1回	2回	3回
イルミネーション	周期的に色が変わ化	現在の色で固定	消灯
ボタン上のLED	緑	緑	青

※以降は繰り返し

タンク内の水が少なくなると

タンク内の水が少なくなると、タンク内のLEDが3回点滅して運転を停止します。電源オフ(LED青色)状態になり、ファンが3分後に停止します。

アロマを使用する場合



- ①本製品の上蓋を外し、水道水と適量のアロマオイル/アロマウォーターを入れてください。
- ②上蓋をして運転を開始してください。

※アロマオイルを使用する場合は水溶性のものを使用してください。



※アロマウォーターは強酸性/アルカリ性のものは使用できません。

※アロマオイル/アロマウォーターは付属しません。

※使用前にアロマオイル/アロマウォーターが超音波加湿器に対応しているかご確認ください。

※アロマウォーターに界面活性剤が含まれている場合、泡立つことがあります。故障ではありません。

分解方法



上蓋を取り外し、中の支柱を反時計回りに回転させて引き抜いてください。


組み立て方法

上記分解方法と反対の手順で組み立ててください。

清掃する



清掃時は必ず電源をオフ (LED 青色) にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。



①使用後、タンクに残った水はタンク内の矢印の向きに従って捨ててください。

②タンク内は柔らかい布などで掃除をし、汚れや水垢を取り除いてください。

※水垢が取れにくいときは歯ブラシなどの柔らかいブラシを使用してこすってください。

保管する

①清掃後、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させてください。

②乾燥後、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

商品名	Qurra 超音波加湿器 4.5L Mois Vinie Light
型番	3R-UHT07
サイズ	約 240×240×314mm
重量	約 1500g
周波数範囲	50/60Hz
定格電圧	AC100V
加湿方式	超音波式
水タンク容量	4.5L
最大噴霧量	約 300ml/h
連続加湿時間	最大約 37.5 時間

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 水道水、次亜塩素酸水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- ご利用中は、上蓋を開けないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

電源コードを外す際は、必ず電源プラグを持って外してください。
水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。
製品が転倒すると本体の水がこぼれます。安定した場所で使用してください。
防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
給水時、清掃時などは必ず電源をオフ(LED青色)にして、コンセントから電源プラグ抜いてください。
タンクの最大容量よりも水を入れないでください。
長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管して下さい。
噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。
清潔を保つには、1日1回の水の入替え及び定期的にお手入れをしてください。

製品保証：ご購入日から6ヶ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 FAX 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>