



USB TypeC くねくねワイヤレス充電器



2019.08.16

第1版


※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

使用方法

付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちの充電器、USB Type-Cプラグ本製品のUSB Type-Cソケットに接続して下さい。



本製品の電源が入るとLEDの赤と青が同時に3回点滅します。

●LEDの動作は下記の通りになります

待機状態	赤点灯
充電状態	青点灯
異物検知	赤と青が交互に点灯

充電方法

デバイスの受電部を、本製品の中心に合わせて載せてください。充電が開始されるとLEDが赤から青に点灯します。



※本製品中心に送電部があります。受電部とずれると異物検知が働くなど上手く充電できない場合があります。

※異物検知が働くと、LEDが赤と青交互に光ります。異物を取り除いてください。

※デバイスの受電部以外の部分を近づけると異物検知が働く場合がございます。

製品仕様

商品名	USB TypeC くねくねワイヤレス充電器
型番	3R-FLH07
入力	5V 9A、9V 1.7A
出力	5V 1A、9V 1.1A
サイズ	約261.6×201.6×15mm
重量	約75g
付属品	USB A to Type-Cケーブル×1

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 危険

- 充電器と充電対象の間に異物を入れないでください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※販売店の納品書など、購入日がわかる書類の保管をお願い致します



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F