


JET PASO COOL

ノートパソコンクーラー 17型 5ファン




2018.04.24

第2版


※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部名称



- ① ファン(5基)
- ② ストッパー

背面



- ③ 電源ダイヤル
- ④ USBポート
- ⑤ スタンド短
- ⑥ スタンド長

使用方法

①ノートパソコンクーラー(以下本機)のスタンドを好みの高さに調整し、平らな机に設置します。

※スタンドの高さは2段階あります。

②本機のストッパーを立てた後、ノートパソコンを設置します。

③付属のUSBケーブルで本機とノートパソコンを接続します。

※本機にはUSBポートが2箇所あり、空きポートにUSB機器(マウス、キーボード、USBメモリなど)が接続可能です。

④ノートパソコンを起動した後、本機背面のダイヤルを右に回すと電源がONになり、ファンが回転し冷却が開始されます。

⑤ダイヤルにてファンの強さを調整できるようになっております。お好みの強さに調整してご使用ください。

※風量は右に回転で強く、左に回転させると弱くなります。

⑥電源を切る際はダイヤルを左に回します。

商品仕様

商品名	ノートパソコンクーラー 17型 5ファン JET PASO COOL
型番	3R-KCCOOL04
ファン	5個
電圧	5V
電流	最大0.92A
サイズ	約400×322×54mm
重量	約1kg

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から6カ月間

※販売店の納品書など、購入日がわかる書類の保管をお願い致します。

本製品に関するお問合せは下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

✉ product-support@3rrr.co.jp

※24時間受付

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506

※受付時間：平日9:30～17:30



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F

Web: <https://3rrr-hd.jp/>