


<p>取扱説明書 型番：3R-MGT01</p> <p>INOVA® マグネット対応マルチワイヤレス充電器 タッチアタッチ</p>  <p>1</p>	<p>このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。</p> <p>安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。</p> <p>また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。</p> <p>本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。</p> <p>※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。</p> <p>※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。</p> <p>※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。</p> <p>2</p>	<p>安全上のご注意</p> <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品を分解したり改造したりしないでください。 ●過度の衝撃や振動を与えないでください。 ●感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。 ●小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。 ●本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管をしないでください。 ●ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。 ●心臓ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。 ●電源を接続した状態で、本製品をスチールなどの金属面に貼り付けたままにしないでください。 ●破損したまま使用しないでください。 ●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。 ●万一、使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。 <p>3</p>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。 ●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 ●ワイヤレス充電部と充電対象物の間に異物を入れないでください。 ●磁気に弱いものを近づけないでください。 ●お手入れの際や長期間使用しない時は、USB充電器をコンセントから抜いてください。 ●本来の目的以外に使用しないでください。 ●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。 <p>使用上のご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。 ●ワイヤレス充電部にコインなどの異物を置かないでください。 <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を接続した状態で、本製品をスチールなどの金属面に貼り付けたままにしないでください。 ●電源は必ずPD (Power Delivery) 20W以上対応のACアダプタに接続してください。 ●ワイヤレス充電機能に影響を与える可能性があるため、5Wの充電器やコンピューターのUSBポートには接続しないでください。 ●ワイヤレス充電は有線の充電よりも手軽にできますが、仕様上、充電速度は有線での充電よりも遅くなる場合があります。 ●スマートフォンにカバー類を装着していると、充電できない場合があります。また、ケースと本体の間にクレジットカードなどの物を挟む状態でご使用はできません。 ●MagSafe対応の革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。 ●充電面に、クレジットカードなどの磁気カードや磁気記録メディアなどは絶対に近づけないでください。磁気の影響によりデータが消える恐れがあります。 ●時計などの精密機器は故障する恐れがあるため、絶対に近づけないでください。 <p>5</p>	<p>各部の名称</p> <p>正面</p> <ul style="list-style-type: none"> — ホールドリング — ウォッチ用充電面 — USBソケット <p>背面</p> <ul style="list-style-type: none"> — ワイヤレス充電面 <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> — USB CtoCケーブル
--	---	---	--	---	--

使用方法

はじめに

- 本製品を使用して充電する際はPD (Power Delivery) 20W以上の出力に対応した ACアダプタをご準備ください。
- 本製品は、ワイヤレス充電に対応したデバイスでのみ充電が可能です。
- ウォッチ用充電面はスマートウォッチ専用のため、スマートフォン等は充電できません。

電源を入れる

付属のUSB CtoCケーブルのプラグをお持ちのACアダプタ (PD20W以上) のtypeCポートへ接続してください。

もう一方のプラグを本体のUSBソケットに接続してください。



6


注意

- 電源を接続した状態で、本製品をスチールなどの金属面に貼り付けたままにしないでください。

ワイヤレス充電する

1. 充電面にワイヤレス充電対応のデバイスを置くこと自動的に充電が開始されます。(ワイヤレス充電面およびウォッチ用充電面での、同時充電可能です。)


ワイヤレス充電面



最大出力：15W
対象：スマートフォンなど

7

ウォッチ用充電面



最大出力：2.5W
対象：スマートウォッチのみ

※マグネット式ワイヤレス充電対応のため、マグネット式ワイヤレス充電対応のデバイスはマグネットで固定されますが、MagSafe対応機器への充電は最大7.5Wまでです。

※接続するデバイスによっては、15W出力まで出ないものがあります。

※マグネット式ではないデバイスを充電する場合は、充電面とデバイスの充電面の位置を合わせる必要があります。また、マグネットの固定力が弱い場合ホルドリングは使用できません。

2. 充電が開始されるとデバイスが充電開始の反応をします。
※充電中は、本製品と充電機器が温かくなりますが、異常ではありません。

8

3. 充電が完了したら、デバイスを本製品から離します。
※充電状況はデバイス側でご確認ください。
4. 充電後は本製品をUSB CtoCケーブルから取外します。

その他

MagSafe対応機器の場合、ホルドリング部分は回らないですが、好きな角度に貼り付け直すことができ、スマホリングとして利用できます。

リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。

※マグネットで装着する仕様のため、機器本体が落下する恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

9

お手入れ方法

必ず本体からUSB CtoCケーブルを抜いてください。

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

仕様

商品名	INOVA マグネット対応マルチワイヤレス充電器 タッチアタッチ
型番	3R-MGT01
サイズ	約Φ60×10mm
重量	約48g
入力電圧/電流	5V-12V/2.5A (Max)
出力電力	ワイヤレス充電 最大15W ウォッチ充電 最大2.5W
付属品	USB CtoCケーブル

10

サポート・企業情報

製品保証 **ご購入日から6カ月間**

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでのお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL
product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033
FAX: 092-260-8506

スリーアール

スリーアール株式会社
 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
<https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.5.9

11