


モスクートキラーランタン カーボンチャージ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 格子内に指や異物などを突っ込まないでください。誘虫灯を OFF にしていても電気が残っている場合がありますのでご注意ください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たった環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- UV光(紫外線)は目や肌に有害です。直接見ることや長時間肌に当てないでください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。

使用方法

【充電する】

付属のMicroUSBケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aポートなどへ接続してください。
もう一方のプラグを本体のUSBソケットに接続してください。
充電が開始されると、充電ランプが赤点灯し、充電が完了すると充電ランプが赤点灯から緑点灯になります。
充電は約4.5時間で完了します。

【LEDランタンとして使用する】

ライトボタンを押すとLEDライトが強で点灯します。
ライトボタンを押す毎に明るさが弱→強→点滅→消灯→強…と変化します。

使用上のご注意

- ・バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも1ヶ月に一度充電してください。
- ・本製品は充電しながらの使用が可能です。バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- ・長時間、直接光源を見ないでください。
- ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

【誘虫灯として使用する】

※LEDライトと誘虫灯は併用して使用することができますが、誘虫灯の効果が減ります。
※誘虫灯とLEDライトを併用する場合、誘虫灯の使用時間は約4時間程度(LEDライト強の場合)と短くなります。

- ①誘虫灯ボタンを押すと格子内で誘虫灯(紫色)が点灯します。同時に格子内の電撃線に電圧が印加されます。
- ②誘虫灯の光で誘引し、電撃線で殺虫します。

警告

- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 格子内に指や異物などを突っ込まないでください。

注意

- 電撃線に虫やゴミ、ほこりなどがたまった場合は、お手入れ方法を参照の上、お掃除ブラシで速やかに取り除いてください。
- 誘虫灯に誘引されない虫もいます。

③誘虫灯ボタンを押すと誘虫灯が消灯し、電撃線への印加は解除されます。
※誘虫灯を OFF にしていても電気が残っている場合がありますのでご注意ください。

お手入れ方法

お手入れをされる際は、LEDライト及び誘虫灯をOFFにした状態でお手入れを行ってください。

●電撃線に残った虫の死骸処理

1. 電撃線の帯電を除去する
 - ①誘虫灯が必ずOFFとなっていることを確認します。
 - ②絶縁ドライバー等(※注1)を使用し、電撃線の2線間を同時に触れてショートさせます。
 - ③「パチッ」と電気火花を起こし帯電を除去してください。
- ※電源が切れた状態で誘虫灯を長時間使用していない時や、バッテリーが切れた時は、電気火花が起きない場合があります。
(※注1: 絶縁ドライバー等は、必ず持ち手(グリップ)と先端(金属部)が絶縁された絶縁ドライバーを使用して下さい。持ち手と先端が一体となった金属製ドライバーを使用すると感電する恐れがあります。)

警告

- 格子内のお手入れを行う際は、感電する恐れがあるため、必ず帯電を除去してください。

注意

- 絶縁ドライバー等で電撃線に触れる際は、僅しく2線間に触れるだけで、電気火花が起きます。強く押し、曲げたりしないでください。故障の原因となります

2. 電撃線から死骸を取り除く
付属のお掃除ブラシを使用して虫の死骸を除去してください。
虫が付着していると電撃殺虫性能が低下する場合があります。

3. 本体外装のお手入れ

△ 注意

- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。

- ・ 本体についた汚れは、水を含ませた固く絞ったやわらかい布で拭きとってください。
- ・ 汚れがひどい場合は、ぬるま湯又は中性洗剤にひたした布を固く絞って拭きとってください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL : product-support@3rrr-hd.jp

製品仕様

商品名	モスキートキラーランタン カーボンチャージ
型番	3R-MKL03
サイズ	約107×105×122mm
重量	約260g
付属品	MicroUSBケーブル×1、お掃除ブラシ×1
波長（誘虫灯）	365-395nm
明るさ	60lm
入力電圧 / 電流	5V / 1A
電撃線電圧	約800V

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階