

# Pockefie

## ポケットセルカ棒



2019.06.17

第1版

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# Androidをご利用の方へ

---

Androidをご利用の方は、純正カメラアプリでは正常に動作しない可能性があります。Camera360などのカメラアプリをご使用いただき、ポケフィをご利用ください。

※音量調整ボタンが「撮影」になっていない場合は、セルカ棒のボタンで撮影することができませんので、下図を参照の上設定を変更して下さい。

## ●Camera360アプリのスクリーンショット(一部抜粋)



### 【設定方法】

ホーム → 詳細設定 → 撮影の項目にある、音量調整ボタンから「撮影」を選ぶ

## 注意事項

---

セルカ棒を短くする際は、ワイヤーを巻き込まないようにご注意ください。

# 対応機種表

iPhoneは純正アプリ、Androidは「カメラ360-Camera360 Ultimate」アプリで動作確認。

(※弊社では、アプリ個別の動作サポートはしておりませんのでご了承ください。)

対応機種	iPhone	Xperia	GALAXY	OTHER
	iPhone4	Xperia A※1	GALAXY J	isai
	iPhone4s	Xperia A2※1	GALAXY S4	isai FL
	iPhone5	Xperia A4※1	GALAXY S5	isai VL
	iPhone5s	Xperia UL※1	GALAXY S5 ACTIVE※1	isai vivid
	iPhone5c	Xperia Z※1	GALAXY S6※1	Optimus
	iPhone6	Xperia Z1 f※1	GALAXY S6 Edge	Optimus G Pro
	iPhone6s	Xperia ZL2※1	GALAXY Note 3	Optimus it
	iPhone6s Plus	Xperia Z2※1	GALAXY Note Edge	G
	iPhone SE	Xperia Z3※1	GALAXY A8	G Flex
		Xperia Z2 Compact※1	GALAXY S7 Edge	G2
		Xperia Z4※1		Disney Mobile

	Xperia Z5※1		DM-01G
	Xperia Z5 Compact※1		<b>Nexus</b>
	Xperia Z2 Premium※1		Nexus 5X※1
	Xperia X Performance ※1		<b>HTC</b>
			HTC10 HTV32
			<b>Qua phone</b>
			Qua phone PX LGV33

※1 電源とボリュームボタンがセルカ棒取付部に干渉するが、左右にずらせば取付・撮影可能

# 企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

**製品保証：ご購入日から6カ月間**

※販売店の納品書など、購入日がわかる書類の保管をお願い致します



**スリー・アールシステム株式会社**

**3R SYSTEMS CORP. JAPAN**

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F