




充電式加湿器&ランプ
Mois Bulb モイス バルブ



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡
ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合が
ございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- お子様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水がこぼれ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 加湿を開始する場合は必ずタンクに水を入れてください。
- 水道水、アロマウォーター以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- アロマオイルは非対応です。使用しないでください。
- 運転中に本体上部とタンク部分を分離しないでください。
- 運転中に本体を持ち運ばないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ・ ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・ 水平な床の上や安定したテーブルの上などに設置してください。
- ・ 製品が転倒すると本体やタンクの水がこぼれる恐れがあります。安定した場所で使用してください。
- ・ 防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
- ・ 給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。
- ・ タンクの最大容量よりも水を入れないでください。
- ・ 長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。
- ・ 噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。
- ・ アロマオイルは非対応です。
- ・ コットンバーは定期的に交換してください。（目安：コットンバーの変色を確認したら交換）
- ・ 清潔を保つには、1日1回の水の入れ替え及び定期的にお手入れをしてください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して


製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。



MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

各部の名称

< 正面 >




< 背面 >



< 付属品 >

- ・ USB A to Type-C ケーブル
- ・ 替えコットンバー



使用方法

【はじめにお読みください】

- ① スイッチはトグルスイッチの形状をしていますが、スイッチの動作範囲は非常に狭く、動作後は必ず中心の位置で固定されます。上、もしくは下の状態では固定されません。スイッチが破損する原因となりますので、無理な力を加えないでください。
- ② 本体を持ち運ぶ際は、必ず本体底部に手を添えてください。タンク部分が脱落して落下する恐れがあります。

【充電する】

付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。

もう一方のプラグを本体のType-Cソケットに接続してください。

充電が開始するとインジケータが赤色点灯します。

充電が完了するとインジケータが消灯します。

充電は約5時間で完了します。


※Type-C to Type-Cケーブルで充電することはできません。

【加湿の準備をする】

※給水時は必ず電源をオフにし、Type-Cソケットからケーブルを抜いてください。

※水がこぼれないように注意してください。

- ・図のように本体の下部分を手で押さえ、本体上部を上引き上げます。
- ・開きづらい場合は本体上部を軽く前後に揺らしながら上引き上げてください。
- ・タンクに水を入れます。MAXライン以上に水を入れないでください。
- ・給水後、ゆっくりと元に戻してください。



【電源を入れる】

- ・スイッチを上に向けて3秒間維持することで電源がオンになります。
- ・電源がオンになると、ランプが点灯します。(明るさ: 暗)

【電源を切る】

- ・スイッチを上に向けて3秒間維持することで電源がオフになります。
- ・電源がオフになると、ランプが3回点滅します。

【加湿を開始する】

※加湿を開始する前に、必ずタンクに水が入っていること、コットンバーが十分に湿っていることを確認してください。

※コットンバーを十分に湿らせるにはタンクに水を満水になるまで入れて数分程度待つ、またはコットンバーに直接水をかけてください。

電源がオンの状態でスイッチを下に傾けると、加湿が開始されます。スイッチを下に傾ける回数で以下のようにミストのモードが変化します。また、モード別に自動停止時間が異なり、時間が経過すると自動的にミストとランプが停止します。

スイッチを下に傾ける回数	1回	2回	3回
ミストのモード	連続噴霧	リズム運転	停止
自動停止時間	4時間	8時間	—

【ランプの明るさを変更する】

電源がオンの状態でスイッチを上を傾けると、ランプの明るさが変化します。スイッチを上を傾ける回数で以下のようにランプの明るさが変化します。

スイッチを上を傾ける回数	1回	2回	3回
ランプの明るさ	明	消灯	暗

※以降は繰り返し

【スリープモード】

以下の状態のときはスリープモードです。

- 電源:オン
- ミスト:停止
- ランプ:消灯

※スリープモード時は電源がオンになっているため、スイッチを動かすとすぐに動作します。

※スリープモード時の電力消費はほとんどありません。

※スリープモードになっているか、電源がオフになっているかはスイッチを動かしてご確認ください。

【アロマウォーターを使用する】

本製品はアロマウォーターを使用することができます。

お使いになるアロマウォーターの注意書きに従い、適量を入れてください。

※アロマオイルには非対応です。アロマオイルを使用しないでください。



■お手入れ方法

※お手入れ時は必ず電源をオフにし、Type-Cソケットからケーブルを抜いてください。

※コットンバーを汚れたままにしておくと、カビや異臭の原因になります。

【コットンバーを交換する（分解方法）】

- ・タンクと本体上部を分離させます。
 - ・本体上部の裏側にコットンバーが取り付けられています。
 - ・図①のようにコットンバーケースを持ち、ゆっくりと引き抜いてください。
 - ・ケースの中にコットンバーとバネが入っています。
 - ・新しいコットンバーと入れ替えて、逆の手順で取り付けます。
- ※バネを紛失しないように注意してください。
- ※コットンバーは定期的に交換してください。(目安:コットンバーの変色を確認したら交換)



【清掃する】

- ・使用後、タンクを取り外し、タンク内に残った水を捨ててください。
- ・タンクを柔らかい布などを用いて、汚れや水垢を取り除いてください。
- ・コットンバー部分を分解方法に従い、分解します。
- ・コットンバーをよく水洗いし、十分に水を切ってください。

【保管する】

- ・清掃後、各部品を取り外し、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させてください。
- ・乾燥後、組み立てし、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

オプション（別売品）

商品名: Qurra 充電式加湿器&ランプ Mois Bulb モイスバルブ コットンバー 交換用 5本セット

型番: 3R-TMHO4FL

保証期間: 初期不良のみ

※ご購入の際は販売店または弊社サポートまでご連絡ください。

交換方法は、【コットンバーを交換する(分解方法)】をご覧ください。

製品仕様

商品名	Qurra 充電式加湿器&ランプ Mois Bulb モイス バルブ
型番	3R-TMH04
サイズ	約 150×100×156mm
重量	約 323g
充電時間	約 5 時間
使用可能時間	ミスト連続噴霧・ランプ点灯なし 約 8.5 時間 (目安)
入力電圧 / 電流	約 5V/1A
水タンク容量	350ml
付属品	USB A to Type-C ケーブル、替えコットンバー

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506

3R スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>