



ピュールクレール UVオゾン発生器



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- UV(紫外線)は目や肌に有害です。直接見ることや長時間肌に当てないでください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- UVは全ての菌を除去するわけではありません。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも1~2ヶ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能です。バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- UV灯は直接見ないでください。
- UV灯は指で触れないでください。

各部の名称



- ①ディスプレイ
- ②電源ボタン
- ③UV灯
- ④MicroUSBソケット

付属品



固定板



MicroUSBケーブル

使用方法

取り付け場所を考える

この製品は、UV灯がある正面が上もしくは立てた状態から下に向くことによって、UV灯が点灯し除菌を開始します。

準備する

※お客様が取り付け中に破損された商品につきましては、お取替え等は出来かねますのでご了承ください。

1.本体に固定板を取り付ける

本体の裏の2つの突起部に固定板の2つの突起が合わさって固定されています。

取り外す際は、固定板を固定し本体を上にはスライドさせます。

取り付けの際は、固定板を固定し、本体を下にはスライドして固定します。

2.固定板（本体）を取り付ける

※必ず取り付け面の汚れやほこり、水分等をきれいに取り除いてからご使用ください。

※固定テープの接着力をより強くするため、取り付け後24時間が経過してから本体を取り付けてご使用ください。

1.本体を取り付ける所に本体をあてるなどして、あらかじめ本体を取り付ける位置を決めてください。

2.固定板の固定テープの剥離紙をはがしてください。

3.目的の位置に固定テープ面を強く押しつけてください。

4.本体を取り付け後、しっかりと固定されていることを確認してください。

※製品をフタの裏等に取り付けると、勢いよくフタを閉めることはしないでください。

製品やUV灯の破損、固定テープが剥がれる危険があります。

製品を取り付けた際はゆっくりとフタを閉めてください。

充電する

付属のMicroUSBケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。

もう一方のプラグを本体のMicroUSBソケットに接続してください。

充電が開始されると、ディスプレイのセグメントが円を描くように表示されます。

充電が完了すると、セグメントの表示が停止します。

充電は約4時間で完了します。

電源を入れる

1. 電源ボタンを長くタッチします。
2. ピーと5回音が鳴り終わるとディスプレイに360が表示されます。
電源を切りたい場合は、電源ボタンを長くタッチするとピーと1回音が鳴り、ディスプレイが消灯します。

使用する

※本体を下に向ける際は、強い衝撃を与えないでください。

故障の原因やUV灯が割れる危険があります。

- ①本体が下を向くと、UV灯が点灯し除菌を開始し、ディスプレイの360が1秒に1ずつ数字が減っていきます。
- ②360秒後、ピーと音が鳴り、自動で電源が切れて除菌が完了します。

※除菌中は、UV灯の点灯を直接覗き込まないでください。

※UV灯点灯時はオゾン臭が発生します。

(塩素に近い匂い) UV灯 の特性からオゾンが発生する仕様となっておりますので故障ではありません。

お手入れ方法

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

- 製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。
MAIL:product-support@3rrr-hd.jp
- 本製品のUV灯には水銀が使用されています。
本製品を最終的に廃棄する場合には、お住まいの地域の分別・回収ルールに従ってください。

製品仕様

商品名	Qurra クララ ピュールクレール UV オゾン発生器
型番	3R-PKR01
サイズ	約 91.6mm×27mm(固定板含まず)
重量	約 78g
充電時間	約 4 時間
入力電圧 / 電流	5V/0.3 ~ 0.5A
充電容量	1200mAh
UV 波長	185nm
付属品	固定板、microUSB ケーブル ×1

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6ヶ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX

092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階