

 INOVA®

ミレボ

UV除菌スマホワイヤレス充電器



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



- 1.フタ
- 2.UV灯
- 3.アロマ注入穴
- 4.操作ボタン
- 5.Type-Cソケット

はじめに

本体裏面のゴム脚には保護シールが貼られています。
保護シールを剥がしてからご使用ください。

電源を入れる



- ①付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグを、お持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
- ②Type-Cプラグを製品のType-Cソケットに接続してください。
- ③接続されると操作ボタン右側が一度青色に点滅した後、青色点灯します。

ワイヤレス充電する



- ①電源が入っていることを確認します。(操作ボタン右側が青色点灯)
 - ②フタを開けてカミナリマーク部分にワイヤレス充電対応のスマートフォンなどを置いてください。
 - ③充電が開始されると操作ボタン右側がゆっくりと青色点滅します。
- ※7.5W、10W充電をおこなう場合は、高速充電に対応したACアダプタやケーブルをご使用ください。

異物検知機能

ワイヤレス充電面(カミナリマーク部)に異物を検知すると充電を停止し、操作ボタン右側が高速で青色点滅します。

ワイヤレス充電する場合は異物を取り除いた上でご使用ください。

UV 除菌する



- ①電源が入っていることを確認します。(操作ボタン右側が青色点灯)
- ②UV除菌したいものの中に入れ、フタを閉めます。
- ③操作ボタンを1度押しすと、「ピッ」と音が鳴り、UV除菌が開始されます。
UV除菌中は操作ボタン左側が緑色に点灯します。
- ④5分経過すると「ピッピッピッ」と音が鳴り、UV除菌が終了します。
手動でUV除菌を停止したい場合は操作ボタンを長押し(約3秒)してください。

※水気のあるもの、発火のおそれのあるものは絶対に入れないでください。

※UV灯から照射される紫外線を直接見ないでください。

自動停止機能

UV 除菌中にフタを開けると自動的に UV 除菌を一時停止します。
フタを閉めると UV 除菌を再開します。

※UV除菌中にフタを開けたままにし、UV除菌開始から5分経過すると「ピッピッピッ」と音が鳴り、UV除菌が解除されます。

アロマを使用する



アロマを使用する場合は付属のスポイトを使用し、アロマ注入穴に2~3滴注入してください。市販のアロマオイル、アロマウォーター（アルコール成分を含まないもの）をご使用ください。

製品仕様

商品名	INOVA ミレボ UV 除菌スマホワイヤレス充電器
型番	3R-MLB01
入力電圧 / 電流	5V/2A 9V/2A
出力電圧 / 電流	5W 7.5W 10W
サイズ	約 210×120×62mm
内寸	約 196×103×26mm
重量	約 318g
UV 照射時間	5 分間
UV 波長	UV-A 390-410nm UV-C 265-280nm
付属品	USB A to Type-C ケーブル、スポイト ×2

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- UV灯から照射される紫外線は目や肌に有害です。直接見ることや長時間肌に当てないでください。

⚠ 注意

- UV除菌により、全ての菌を完全に除去できるわけではありません。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 充電器と充電対象の間に異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

安全上のご注意

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

サポートおよび企業情報

保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr.co.jp



092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30

3R スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>