


取扱説明書 型番：3R-WMC01

ワイヤレスミラーリングアダプター ミラリン Type-C



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ **警告**



- 本製品は、屋外で使用しないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。



⚠ **注意**

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。
- その他の、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

1

技適マーク

PC・スマートフォン側(送信)   210-215663

TV・モニター側(受信)   210-215651

電波に関する注意事項

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく5GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

本製品の使用周波数は5GHz帯(5.18GHz~5.24GHz)です。この周波数帯では、産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用帯内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。


本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。

病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。

本製品は、屋外で使用しないでください。この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。


2

各部の名称

 **PC・スマートフォン側(送信)**

USB Type-Cプラグ ステータスランプ

アンテナ

 **TV・モニター側(受信)**

USB Aプラグ HDMIプラグ

付属品 収納袋


3

使用方法

はじめに


用意するもの

1. TVやモニター等



HDMIタイプA(19PIN)入力端子を搭載したものを

2. PCもしくはスマートフォン等




USB Type-Cを搭載しDisplayPort Alt modelに対応しているものを

※全てのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt modelに対応しているわけではありません。環境、機器により正常に動作しない場合があります。

対応解像度 (PCもしくはスマートフォン等)	
50P	854x480, 720x576
60P	1920x720, 1600x1200, 1600x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1024x768, 800x600, 720x480
60P/50P/30P/25P/24P	1920x1080, 1280x720

3. USB Aが出力できるACアダプタ

 5V/2A以上のもの

4

電源を入れる

1. TVもしくはモニターの近くで、ご用意いただいたACアダプタの電源を入れます

2. 「 TV・モニター側」を、TV・モニター/ACアダプタへ接続します



「TV・モニター側」のUSB Aプラグをご用意いただいたACアダプタのUSB Aポートへ接続します。もう一方のHDMIプラグをTVやモニターのHDMIソケットに接続します。

3. 「 PC・スマートフォン側」を、PCもしくはスマートフォンへ接続します



「PC・スマートフォン側」のUSB Type-Cプラグをお持ちのPCやスマートフォンのUSB Type-Cポートへ接続します。

5

4. TVもしくはモニターに以下のような表示が出ます



※真ん中の接続状態が  の場合は未接続です。
※「PC・スマートフォン側」のステータスランプが、点灯から点滅に切り替わり、「TV・モニター側」を探します。

5. しばらくすると真ん中の接続状態が  となり、数秒でミラーリングが開始されます



※「PC・スマートフォン側」のステータスランプが、点滅から点灯に切り替わります。

⚠ **注意**

- 映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源のON / OFFや各接続コネクタの抜き差しをお試しください。
- ご使用中は端子部分が熱くなりますが、故障ではありません。

6

使用後

接続した機器から取り外してください。
※常時接続はお止めください。

リセットする方法

接続しなくなったときなど、機器をリセットする場合があります。「PC・スマートフォン側」のリセットボタンを先の細いもので20秒間押ししてください。
※ステータスランプが点滅し始め、20秒経つと消灯します。
※PCもしくはスマートフォンに接続した状態で行ってください。



リセットボタン ステータスランプ

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてから柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

7

仕様

商品名	ワイヤレスミラーリングアダプター ミラリン Type-C
型番	3R-WMC01
サイズ	PC・スマートフォン側 約 100mm TV・モニター側 約 700mm
重量	PC・スマートフォン側 約 11g TV・モニター側 約 18g
入力電圧 / 電流	5V/2A
通信可能距離	最大 20 ~ 30m
レスポンスタイム	80-100ms

8

サポート・企業情報

製品保証 ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでのお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033
FAX: 092-260-8506

 **スリーアール**

スリーアール株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
<https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.5.11

9