



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。
※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告


- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 目に光を当て続けないでください。
- UV光(紫外線)は目や肌に有害です。直接見ることや長時間肌に当てないでください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

各部の名称



使用する前に

電源を入れる

電源を入れるには、電源ボタンを長押ししてください。
※最大容量は64GBまで対応しています。

電源を切る

電源を切るには、全てのLEDを消灯させる必要があります。
電源ボタンを短押しすると、LEDの点灯状態が切り替わり、最終的にすべてのLEDが消灯します。

充電方法

1. 付属のUSBケーブルのType-Cプラグを本体のUSBポートへ接続してください。

2. USBケーブルのUSB AプラグをACアダプタ(別売り)やパソコンなどに接続してください。

3. 充電中は充電端子横のインジケーターが赤色に点灯します。充電が完了するとインジケーターが緑色に点灯します。

※充電後は必ずUSBプラグをUSBポートから取り外してください。

※起動時に5倍(1X)ズーム→6倍(2X)→8倍(3X)→10倍(4X)→5倍→…
※ズームはスクロールボタンをどちらの方向に回してもズームすることができます。

●電源ボタンを短押しするごとに、LEDが切り替わります。

※白色LED点灯→UVLED点灯→サイドLED点灯→消灯→白色LED点灯→…

●電源ボタンを長押しすることで、各LED(白色LED、UVLED、サイドLED)の調光が可能です。

付属品

収納袋、USBケーブル、TFカード、クロス、リセット用ピン

使用方法・つづき

静止画を撮影する

撮影をする前に、必ずTF(SD)カードを本体に挿入してください。
●スクロールボタンを押すと静止画を撮影することができます。

撮影時の方向

撮影する場合は、スクロールボタンを上側にして撮影してください。
その向きでの画像保存となります。

注意

スクロールボタンを押した後のファイル保存に約1秒かかります
ので、必ず1秒間は動かさないでください。撮影後すぐに動かすと
プレビュー画面と保管画像に差がでる場合があります。

※起動時に5倍(1X)ズーム→6倍(2X)→8倍(3X)→10倍(4X)→5倍→…
※ズームはスクロールボタンをどちらの方向に回してもズームすることができます。

●電源ボタンを短押しするごとに、LEDが切り替わります。

※白色LED点灯→UVLED点灯→サイドLED点灯→消灯→白色LED点灯→…

●電源ボタンを長押しすることで、各LED(白色LED、UVLED、サイドLED)の調光が可能です。

使用方法・つづき

撮影時の方向

撮影する場合は、スクロールボタンを上側にして撮影してください。
その向きでの画像保存となります。

撮影時の方向

撮影する場合は、スクロールボタンを上側にして撮影してください。
その向きでの画像保存となります。

